

# Sparklike 手提版激光气体分析仪™ 2.2

## 目录

1. Sparklike激光参数
2. 连接器
3. 开启Sparklike激光气体分析仪
4. 开始使用设备
5. 测量
6. 故障指南
7. 服务和维保
8. 技术参数



### 警示

- ▶ 请勿将设备摆放在难以拿取和操作电源线的位置。
- ▶ 如果以制造商未指定的方式使用设备,则设备的安全保护可能会受到影响。
- ▶ 请勿以不足额定的电源线取代可拆卸的电源线。
- ▶ 始终确保使用安全接地插座,并配有安全接地电源线来连接电源。
- ▶ 请勿用超过3升/分钟(第5.1.2章)的气体流量来冲刷探测头。
- ▶ 为确保测量准确度,请每年给设备做校准。
- ▶ 禁止未经授权修改或更换组件。这将使保修失效,并可能对用户造成危险。有关维护,请联系 Sparklike Oy 或 Sparklike 服务合作伙伴。